

用户手册

UC-100KMA

请仔细阅读此用户手册,并按照其指导说明进行安装和操作,以 避免对本产品和/或与之相连接的设备造成任何损坏。

本包装包括:

- 1 连接 USB 适配器的 UC-100KMA PS/2 键盘&鼠标
- Ⅰ 1 用户手册

如有任何损坏或遗失,请联络您的经销商。

◎ 版权所有 2003-2005 宏正自动科技股份有限公司 手册产品号: PAPF-1220-300G

印刷于: 06/2005 Altusen 和 Altusen 标识为 ATEN 注册商标。版权所有。所有其它品牌名称和商标为其对应的厂家的注册产权。

注意:本产品已经过测试,完全符合 B 级电子设备要求和 FCC 认证的第 15 部分规范。这些规范是为了在商业环境下使用该设备,而能避免有害干扰,并提供有效保护所规范的规定。该设备会产生并辐射电磁波,如果用户未能按照该用户手册的说明以进行安装和使用,将可能对通讯造成有害干扰。但是并不能保证只要采取某种特定的安装方式就会避免电磁干扰。如果确实对无线电或电视信号接收产生了有害干扰,可以通过开关此设备来判断,建议用户尝试以下方法解决:

- u 重新调整或放置信号接收天线
- u 使该设备远离信号接收设备
- u 该设备与电器设备勿使用同一个电源插座
- u 可向经销商或无线电或音频/电视机技术人员寻

F© €

概述

通用串行总线(USB)端口技术的兴起是由于外部辅助设备的激增(键盘,鼠标,扫描仪,数字照相机,可移动驱动器),目前这些设备越来越多地被连接到最新一代的 PCs 上。USB 传输速度远远超过常规 bus 端口(即,串口,并口,PS / 2),并且由于其无需 IRQ(中断请求),因此在允许更多的设备连接到该系统的同时,消除了 IRQ 所引发的系统冲突。

UC-100KMA 为 PS/2 到 USB 的键盘及鼠标接口转换器。通过使用 USB bus 取代常规的 bus 技术,可将 PS/2 型键盘及鼠标连接到可使用 USB 的 PC 机,笔记本,膝式便携电脑,或手持计算设备。

例如笔记本配备本设备的一大优势是可同时连接一个外部鼠标和 键盘,并且不会引发冲突。

注意:由于大多数主机仅配有一或两个USB端口,USB hubs 经常被用于提供额外端口,因此可同时连接许多USB外部设备。

通过设置易于操作的热键以选定计算机的操作系统及键盘语言输入,UC-100KMA提高了以往的设计。

为了更便于使用——特别是针对笔记本,膝式电脑,手提式电脑的用户——该 UC-100KMA 适配器可从 USB 自身获得电源以运行,因此无需采用笨重的外部电源供应设备。并且由于本产品可配合 USB 规格设备的使用,UC-100KMA 也支持节能中断和恢复操作。

特性

- u 可连接两个 PS/2 设备(键盘和鼠标)到 USB 接口转换器
- u 可支持 PS/2 鼠标以及 Mi crosoft Intelli 鼠标
- u 可热键选择 0S 及键盘语言
- u 可支持:

Windows: 98SE / 2000 / Me / XP:

Apple (OS 8.6 或更高): G3 / G4 / i Mac 系统;

Sun Blade Servers (Sun Solaris 8): 2000 / 100;

Li nux

- u 内置鼠标 Wake Up(启动)功能
- u 适用于 USB 1.1 规格
- u 建议安装——无需软件
- u Bus 通电——无需外部电源适配器
- u 与 KVM 设备兼容

系统要求

u 0S:

Windows: 98SE / 2000 / Me / XP或


Apple (OS 8.6 或更高): G3 / G4 / i Mac 系统或

Sun Blade Servers (Sun Solaris 8): 2000 / 100或

Li nux

u 需在系统上安装 USB Host Controller

俯视图



1. 鼠标及键盘端口

PS/2 鼠标及键盘的线缆连接到此端口。且该端口所接设备分别用图标标明。

2. 鼠标及键盘指示灯

当相应外部设备(鼠标或键盘)接入该设备则 LED 灯亮。而当相应外部设备传输数据包时该灯闪烁。

3. USB A 型插头


该插头可插入主机的 USB 端口,或主机背面的 USB 集线器。

安装



- 1. 安装前请确认已关闭所有要连接设备的 电源。您必须拔掉所有具有键盘电源开 启功能的主机电源线。否则,UC-100KMA 将从主机获取电源。
- 2. 为保证您仪器的安全使用,请确认所有 您要连接的设备已妥当接地。

开始连接



- 1. 将 PS/2 鼠标和键盘插入 UC-100KMA 适配器上的相应插口。而 该端口所接设备分别用图标标明。
- 2. 将 UC-100KMA 插头插入主机的 USB 端口,或主机背面的 USB 集线器。
- 3. 接通主机电源。

操作平台:

Windows: 98SE

- 1. 您首次开启时,Windows 将检测 UC-100KMA 的运行。并遵从 Installation Wizard 指导以安装适当驱动程序。
- 2. 当驱动程序被安装后,无需重启 Windows 系统。

Windows 2000:

- 1. 您首次开启时,Windows 将检测 UC-100KMA 的运行并自动安装适当驱动程序。
- 2. 当驱动程序被安装后,为使其生效您必需重启 Windows 系统。

Windows MF/XP:

- 1. 您首次开启时,Windows 将检测 UC-100KMA 的运行并自动安装适当驱动程序。
- 2. 当驱动程序被安装后,无需重启 Windows 系统。

RFD HAT LINUX:

在 Red Hat Linux 系统下运行本设备之前,请务必在系统中安装 USB 键盘及鼠标的驱动程序。若以上驱动程序还未安装,请如下操作:

- 1. 关闭主机,将一个 USB 键盘和鼠标插入 USB 端口。
- 2. 打开主机。

该系统安装完该驱动程序后,您可随时使用UC-100KMA。

MAC:

Mac 即能同时用一个 UC-100KMA 连接键盘和鼠标, 也能同时用一个 Mac 键盘和鼠标连接到主机。

SUN:

首次和UC-100KMA一起运行时,Sun不能同时使用Sun键盘和鼠标。 但是第一次之后,即可同时连接Sun键盘和鼠标。

热键设置

热键可用于选择键盘布局,重设 USB,选择 UC-100KMA 运行下的操作平台。

- **注意:** 1. 于首次一同运行您的主机及本设备时,可用热键指定 您的 0S 及键盘语言布局(见表格,.p. 8)。
 - 2. 在变更该键盘语言格局后,为了使变更生效,您必须 重启系统。

热键进入顺序:

热键讲入顺序如下:

- 1. 按下并压住任一Ctrl 键
- 2. 按下并放开 F12 功能键
- 3. 压下并放开专属激活键(见表格,.p.8)
- 4. 放开该 Ctrl 键

热键总表

热键及其功能见下表:

热键	功能
Ctrl + F12, F1	选定 PC 兼容(Windows,Linux,等)操
	作平台
Ctrl + F12, F2	选定 Mac 操作平台
Ctrl + F12, F3	选定 Sun 操作平台
Ctrl + F12, 3, 3	选定美式英语键盘布局
Ctrl + F12, 0, 8	选定法语键盘布局
Ctrl + F12, 1, 5	选定日语键盘布局
Ctrl + F12, 2, 5	选定西班牙语键盘布局
Ctrl + F12, F5	实行 USB 重设
Ctrl + F12, F4	提供系统设定信息

注意:请确保在使用系统设定信息热键之前打开一个文档编辑器。

系统信息

激活系统设置信息热键将显示如下所示一组编码:

O 03 L 33

其中 0 代表操作平台, L 代表键盘语言。而该操作平台及键盘语言的编码已经介绍于, P. 8 页表格。

SUN WAKE UP 功能

在 Sun 系统下,鼠标或键盘之一的常规功能可使用 wake up 功能。 若该系统没有反应,请按下 POWER(电源)键([Ctrl][4]) 若该系统仍然没有反应,请同时轻击左右鼠标按键或按下 [Esc]。

WINDOWS WAKE UP 功能

当 UC-100KMA 连接 KVM 切换器时,有时用键盘和鼠标输入时,Windows 不能从待机模式中唤醒。一旦出现上述情况,您应当取消待机模式。

USB 重置

在热插拔 USB 设备后,若您发现键盘和鼠标无法操作时,有以下两种方法重设:

- u 请拔下并重新插入 USB 线缆
- u 按下 USB 重置热键组合(见.p.8)

模拟键盘图示

Sun 键盘

当控制键(Ctrl)与其他键联合使用时,PS/2 (101/104) 键键 盘可模拟 Sun 键盘的功能。相应的功能如下表所示。

注意: 当使用控制键(Ctrl)组合时,请按下并放开 Ctrl 键,然后再按下并放开激活键。

PS/2 键盘	Sun 键盘
[Ctrl] [T]	Stop
[Ctrl] [F2]	Again
[Ctrl] [F3]	Props
[Ctrl] [F4]	Undo
[Ctrl] [F5]	Front
[Ctrl] [F6]	Сору
[Ctrl] [F7]	0pen
[Ctrl] [F8]	Paste
[Ctrl] [F9]	Fi nd
[Ctrl] [F10]	Cut
[Ctrl], [1]	□ 🛒
[Ctrl], [2]	()-■()
[Ctrl], [3]	() + =()
[Ctrl], [4]	(
[Ctrl] [H]	Hel p

MAC 键盘

从Mac键盘到PS/2键盘(101键和104键)的模拟键盘图示见下列表格:

注意: 在使用热键组合时,请按下并放开第一个按键,然后再按下并放开第二个按键。

PC 键盘	Mac 键盘
[Shift]	Shi ft
[Ctrl]	Ctrl
[Win]	${\mathcal H}$
[Ctrl], [1]	1
[Ctrl], [2]	
[Ctrl], [3]	
[Ctrl], [4]	A
[AIt]	L Alt / Option
[Prt_Sc]	F13
[Scroll Lock]	F14
[Desktop Menu]	=
[Enter]	Return
[Back Space]	Delete
[Ins]	Hel p
[Ctrl] [Win]	F15

附录

产品规格

功能	规格	
连接端口	USB	1 个 Type A 插头
	PS/2	1个键盘; 1个鼠标
线缆长度	30 厘米	
0S 平台	Windows 98/98SE / 2000 / Me / XP; Apple G3 /	
	G4 / iMa	ac 系统 w/OS 8.6 或更高; Sun Blade
	Servers	2000 / 100 (Sun Solaris 8); 和 Linux
传输率	12Mbps	
USB Specs	USB1. 1 兼容	
电源模式	Bus Powered	
耗电量	500mW	
操作温度	0-50°C	
存储温度	-20-60°C	
湿度	0-80% RH 无凝结	
外壳	塑料	
重量	80 克	
尺寸(长 x	8.2 x 5.	5 x 2.3 厘米
宽 x 高)		

有限保证

在任何情况下,对于使用本产品或本产品所附的光盘、文件等所造成的直接、间接、特别、偶然发生或随之发生的损害,直接销售商所承担的赔偿将不超过本产品所支付的价格。

直接销售商不会保证、明示、暗示或法定声明本文件的内容与用途,及特别否认其对于特殊用途的品质、性能、适售性或适用性。

直接销售商同时保留修改或更新设备或文件的权利,且无义务通知任何个人或个体修改或更新的内容。如果要咨询进一步的需求,请联系您的直接销售商。